

K-DIAG

Hinweise ABS Fehlercode lesen


K-DIAG über Schnittstelle mit dem Diagnosestecker verbinden.

Ansicht Diagnosestecker
blauen Schutzstecker entfernen!


Belegung Stecker Motronic/ABS

- 1 - Motronic
- 2 - ABS
- 3 - TPS

Kabel
hier
anschießen



Die Pinbelegung steht auf dem Stecker:



3 - blau

2 - braun

1 - grün/gelb